


CODIGO	IMAGEN	DIBUJO TECNICO
G-134		
MARCA:		
PIZARRO		
LINEA:		
GRIFERIA BAÑOS		
DESCRIPCION:		
MONOMANDO BAJO PARA LAVABO		

NORMAS:	CERTIFICACIÓN
NORMA DE APLICACIÓN: NMX-415-ONNCE-1999	

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
Cuerpo	Latón cromado		
Cartucho	cerámico		
Vástago	Latón		
Manija	Zinc Alloy		

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS, DISEÑOS E IMÁGENES PODRÁN NO SER EXACTAS Ó IDENTICAS AL PRODUCTO


DIMENSIONES:		INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
Alto Total	14.0 cm	<p align="center">EL MONOMANDO SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS, SE CONECTA A LA ALIMENTACION DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS METALICAS FLEXIBLES, EL MANERAL SE SUJETA AL CARTUCHO POR MEDIO DE UN OPRESOR.</p>
Ancho de la base	5.0 cm	
Largo de la manija	12.0 cms	
Largo del cuello	10.1 cms	
Altura al Agua	9.0 cms	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.850	

ACABADOS:	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO:
Latón Cromado	0.5 kg / CM2
	DESIGNACION ECOLOGICA A BAJA PRESION

RECOMENDACIONES:	TIPO DE CARTUCHO:
<p>PREVIO A LA INSTALACION, VERIFIQUE QUE LA LONGITUD DE LAS MANGUERAS INCLUIDAS EN EL MONOMANDO SEAN SUFICIENTES PARA LA CONEXION DE LA EXTENSION; (NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION).</p>	CARTUCHO CERAMICO MARCA PIZARRO.

MANTENIMIENTO:
<p>PARA LA LIMPIEZA, USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS LIJAS, DETERGENTES SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>

GASTO O CONSUMO DE LITROS POR MINUTO.

GARANTIA:	Gasto Lts por Min VS Kg / Cm ²																	
1 AÑO DE GARANTIA.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>1.9</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>3</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>4.4</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>4.4</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>4.6</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	Presión	Gasto	0.2	1.9	1.0	3	2.0	4.4	3.0	4.4	4.0	4.5	5.0	4.6	6.0	10
Presión	Gasto																	
0.2	1.9																	
1.0	3																	
2.0	4.4																	
3.0	4.4																	
4.0	4.5																	
5.0	4.6																	
6.0	10																	